

# **MySensors**

Documentation du projet

Club de Robotique et d'Electronique Programmable de Ploemeur

> 3 septembre 2021 55 pages

- Document réalisé en LATEX par Nicolas LE GUERROUÉ pour le Club de Robotique et d'Electronique Programmable de Ploemeur (CREPP). Des remerciements à Régis PIDOUX, Guy DRAN, Florian MAUSY, Patrick ZÉO et Marcel RODRIGUEZ pour leur contribution à l'élaboration du contenu.
- ▶ Permission vous est donnée de copier, distribuer et/ou modifier ce document sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
- ▶ Version du 3 septembre 2021
- ▶ Taille de police : 11pt
- **€** 06.20.88.75.12
- ▼ nicolasleguerroue@gmail.com
- Dans la mesure du possible, évitez d'imprimer ce document si ce n'est pas nécessaire. Il est optimisé pour une visualisation sur un ordinateur et contient beaucoup d'images.

# Table des matières

Ι	Préparation du projet	4
1	Introduction         1.1       Présentation	<b>5</b> 5 6
2	Programmation         2.1       Installation des bibliothèques	<b>7</b> 7
3	Programmation         3.1       Programmation de la Pro-Mini         3.2       Liste du matériel         3.3       Branchements         3.4       Téléversement         3.5       Programmation de la Nano	<ol> <li>10</li> <li>10</li> <li>10</li> <li>12</li> <li>14</li> <li>16</li> </ol>
II	Montage des circuits imprimés	17
4	La passerelle4.1Rappels4.2Liste du matériel de la passerelle4.3Placement des composants4.4Mise en place du régulateur de tension4.5Rendus	<ol> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> </ol>
5	La sonde         5.1       Rappels	<ul> <li>24</li> <li>24</li> <li>24</li> <li>25</li> <li>27</li> </ul>
6	Vérification6.1Les court-circuit6.2Les sondes NRF24	<b>28</b> 28 29
II	I Configuration des programmes Arduino	31
7	La sonde	32
8	Branchements du DHT	36

9	La passerelle      9.1 Envoi des programmes	<b>37</b> 38
IV	Configuration de Domoticz	39
10	La passerelle         10.1 Ajout de la passerelle	<b>40</b> 40 41 43
V	Annexes	45
A	Installation A.1 Installation de Domoticz sur Linux	<b>46</b> 46
В	Pont diviseur B.1 Démonstration	<b>51</b> 51
С	Schéma passerelle	53
D	Schéma sonde	<b>54</b>
$\mathbf{E}$	Questions	55

Première partie Préparation du projet



### Présentation

Ce document a pour but d'expliquer la mise en place d'une passerelle et d'une sonde MySensors.

#### Organigramme



FIGURE 1.1 – Les différents composants du projet

#### Principe

Les capteurs vont être analysés par la sonde MySensors.

Cette dernière enverra à distance les informations vers la passerelle qui se chargera d'envoyer les informations au serveur Domoticz via une liaison USB.

Une sonde représente un endroit physique, un lieu de mesure.

Si vous souhaitez par la suite faire d'autres relevés dans un endroit différent, il suffira d'ajouter une sonde et de garder la passerelle.

Chaque sonde est caractérisée par un identifiant de noeud (NODE\_ID) et chaque capteur possède un identifiant enfant sur la sonde qui lui est rattachée (CHILD\_ID)



FIGURE 1.2 – Une extension possible

# Structure du projet

Nous vous invitons à garder la structure suivante pour le projet : Dans un dossier 🛱 Domoticz\_Crepp, placez deux dossiers appelés 🛱 Sonde\_MySensors et 🚆 Passerelle\_MySensors

Ces deux derniers dossiers contiendront respectivement le programme de la sonde et de la passerelle.



FIGURE 1.3 – Arborescence du projet

Occupons nous maintenant des bilbiothèques Arduino.

# Installation des bibliothèques

Lors de la première compilation d'un programme, il se peut que des bibliothèques soient manquantes. C'est ce que nous allon voir. Pour cela, ouvrez le programme de la sonde (Sonde\_MySensors.ino) sans brancher de carte Arduino.

Ensuite, cliquez sur le bouton Vérifier (bouton de gauche) et patientez quelques secondes.



FIGURE 2.1 – Bouton de vérification

Si la bibliothèque MySensors est manquante, vous obtiendrez l'erreur suivante :



FIGURE 2.2 – La bibliothèque MySensors manquante

Pour installer la bibliothèque, il suffit d'aller dans Croquis > Inclure une bibliothèque >Ajouter la bibliothèque .ZIP

<u>F</u> ichier Édition	Croqui <u>s</u> Ou <u>t</u> ils Aide			
	Vérifier/Compiler	Ctrl+R		
	Téléverser	Ctrl+U		
Sonde_MySer	Téléverser avec un programmateur	Ctrl+Maj+U		
52 /*	Exporter les binaires compilées	Ctrl+Alt+S		
53 *	Afficher le dossier des croquis	Ctrl+K		
54 * AJOUT	Inclure une bibliothèque	•		
55 */	Ajouter un fichier		Gérer les bibliothèques	Ctrl+Maj+I
57 /*!			Ajouter la bibliothèque .ZIP	₽
58 * ****	******	******	Arduino: bibliothèques	
59 * PARAM	ETRES DOMOTICZ		Bridge	

FIGURE 2.3 – Ajout d'une bibliothèque

Il ne reste qu'à trouver le fichier  ${\bf Bibliothèque}_{My} {\bf Sensors.zip}$  et à faire  ${\bf OK}$ 



FIGURE 2.4 – Sélection du fichier ZIP

Un message de confirmation d'ajout est affichée en bas de la page du logiciel Arduino.

La bibliothèque a été ajoutée à votre dossier de bibliothèques. Veuillez regarder le menu « Importer bibliothèque »

FIGURE 2.5 – La bibliothèque MySensors est ajoutée

On clique à nouveau sur le bouton Vérifier pour afficher les éventuelles erreurs.

 Important

 Dans certains cas, la bibliothèque Adafruit\_sensor est manquante, il faut installer

 le fichier Bibliothèque\_Adafruit\_sensor.zip disponible en annexe.

 On refait ensuite le bouton Vérifier et si la bibliothèque DHT n'est pas installé, on

 obtient de nouveau :

 82 #include <MyConfig.h>

 83 #include <MySensors.h>

 84 #include <SPI.h>

 85 #include <DHT.h>

 86



FIGURE 2.6 – La bibliothèque DHT manquante

On procède de la même façon, on va importer le fichier **Bibliothèque\_DHT.zip** dans **Croquis > Inclure une bibliothèque >Ajouter la bibliothèque .ZIP** 

Une fois toutes les bibliothèques installées, le message suivant apparait :



FIGURE 2.7 – La compilation est terminée

On va ensuite s'occuper de la vérification de la communication entre les cartes Arduino et l'ordinateur.

# Programmation de la Pro-Mini

Programmer une carte Arduino pro-mini avec une carte Arduino évite d'acheter un module FTDI. De plus, la carte Arduino Uno pourra être réutilisée pour d'autres projets.

L'objectif est de programmer la carte Pro-mini sur la sonde MySensors.

# Liste du matériel

 $\blacktriangleright$  5 câbles Dupont mâles-femelles  $^1$ 



FIGURE 3.1 – Les câbles de connexion

▶ Une carte Arduino Pro-Mini



FIGURE 3.2 – La carte Arduino Pro-mini

1. Il est possible de faire des liaisons mâles-femelles avec des câbles mâles-mâles et femelles-femelles

▶ Une carte Arduino Uno



FIGURE 3.3 – La carte Arduino Uno

#### Important

Il faut retirer le microcontrôleur de la carte Arduino Uno pour pouvoir programmer la carte Pro-Mini

Pour le retirer, on prend un petit tournevis et on soulève délicatement la puce. On prendra le soin de repérer l'orientation de la puce sur la carte (méplat vers l'extérieur de la carte)



FIGURE 3.4 – On retire le microcontrôleur



FIGURE 3.5 – La carte Arduino Uno sans son microcontrôleur

# Branchements

#### Attention

La carte Arduino Pro-Mini doit être alimentée en **3.3V** et non en 5V! La carte Arduino Pro-Mini ne doit pas être placée sur son support de sonde lorsque elle est en train d'être programmée! Voici les connexions à faire pour programmer la Pro-Mini :

Le mot XXXX\_UNO représente une broche de la carte Arduino UNO et XXXX\_PRO-MINI représente une broche de la carte Arduino Pro-Mini. XXXX est l'indication du nom de la broche.

- ► **ERSET\_UNO** vers **ERST\_PRO-MINI**
- ► **₹** +3.3V\_UNO vers **₹** VCC\_PRO-MINI
- ► **E** GND\_UNO vers **E** GND\_PRO-MINI
- ► **E RX\_UNO** vers **E RX\_PRO-MINI**
- ► **TX\_UNO** vers **TX\_PRO-MINI**



FIGURE 3.6 – Les broches du Pro-Mini

#### Remarque

Ici, la liaison série ( $\mathbf{RX}$  et  $\mathbf{TX}$ ) n'est pas croisée, le  $\mathbf{RX}$  de la carte Uno va sur le  $\mathbf{RX}$  de la Pro-Mini, idem pour le TX

Vous pouvez ouvrir le programme Arduino que vous désirez charger <sup>2</sup> sur la carte Arduino Pro-Mini. Voici un programme minimal pour faire clignoter la LED du pro-mini. Ce programme est disponible en allant, dans le logiciel Arduino, dans la section **Fichiers** >

<sup>2.</sup> Vous pouvez charger le programme de clignotement de la LED pour l'exemple

#### Exemples > basics > Blink

```
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage
   level)
  delay(1000);
                                    // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                    // turn the LED off by making the
   voltage LOW
  delay(1000);
                                     // wait for a second
}
```

#### Programme d'exemple Blink

Une fois le programme ouvert, voici les étapes pour compiler le programme.

## Téléversement

▶ 1) Sélectionner la carte Arduino Pro-mini dans Outils > Types de carte



FIGURE 3.7 - Type de carte

▶ 2) Sélectionne le processeur ATmega328P, 3.3V, 8Mhz dans Outils > Processeur



FIGURE 3.8 – Type de processeur



#### Information

Ici, nous avons chargé un programme de test, par la suite, il conviendra de charger le programme **Sonde\_MySensors.ino**.

Cette étape de chargement de programme sera nécessaire à chaque modification du code de la sonde.

## Programmation de la Nano

La carte Nano étant reliée à l'ordinateur par un câble USb, sa programmation sera plus aisée. On alimente la carte via l'ordinateur, on sélectionne le type de carte (**Type de carte** > **Arduino Nano**),

le type de processeur (**Outils > Processeur > Old bootloader**), le port puis on téléverse le programme désiré.

Deuxième partie Montage des circuits imprimés



# Rappels

La passerelle reçoit sur sa barrette connecteurs femelles un **Arduino Nano** et est reliée par une nappe à 8 conducteurs à un **module transmetteur NRF24**.

L'Arduino Nano est relié au Raspberry Pi de votre plateforme Domoticz par un câble USB (transmission d'infos et alimentation 5v) et alimentera la passerelle en 5v.

Le module transmetteur NRF24 assure la liaison radio avec les sondes.

## Liste du matériel de la passerelle

- 3 Led
- 3 résistances de 270  $\Omega$
- 2 condensateurs électrolytiques (  $100 \ \mu F, 16 \ V$  cylindriques noirs)
- 2 condensateurs céramiques monolithiques ( 100nF, 50 V couleur jaune foncé )
- 1 régulateur 3.3v HT7533-1
- 1 module transmetteur NRF24
- 1 bouton poussoir
- 1 circuit imprimé
- 1 barrette connecteurs femelle (déjà montée sur le circuit imprimé)
- 1 nappe 8 conducteurs (dont l'un porte un liseré rouge ),
- 2 jumpers

### Placement des composants

#### Vue de dessus du circuit



#### **Remarques** :

\* Le circuit imprimé est entouré en jaune. \* La partie entourée en vert représente l'Arduino Nano. N'est pas concernée pour le moment.

\* Le régulateur de tension HT7533-3.3v remplace le LE33-3.3v schématiquement la partie plate se situe vers l'extérieur du circuit imprimé (voir Conseils pour l'implantation du HT7533).

FIGURE 4.1 – Circuit imprimé vu de dessus, coté composants

## Étapes

1. Souder la barrette déjà en place

#### Remarque

Il faudra faire très attention au placement de la carte Arduino nano par la suite : La broche D13 de la Nano doit être impérativement dans le trou le plus avancé (coté nappe de fils).

Un décalage de 1 trou lors du placement de la carte Nano dans sa barrette pourra endommager la carte Nano et le module RF24!

- 2. Souder les 8 brins de la nappe en respectant les consignes suivantes :
  - ▶ Séparer les 8 conducteurs sur 2 cm environ.
  - ▶ Chaque conducteur étant multibrins, s'assurer qu'ils sont bien torsadés puis étamer.

▶ Respecter l'ordre de soudage -> Fil au liseré rouge en 1 puis conducteurs suivants en 2,3 etc.

U1	
	NRF24L01_Breakout

Module – Vue de dessus

### Connecteur J1 Numéros des fils le 1 est le fil rouge



Implantation de la nappe sur le circuit imprimé



#### Remarque

Ne pas se tromper sur la soudure de la nappe En gardant la vue de la Figure 3.1, le câble rouge de la nappe est en bas à gauche, le n°2 est en bas à droite, etc...

Puis dans l'ordre que vous souhaitez :

- Led rouge en D1 Led jaune en D2 Led verte en D3 (sont polarisées, patte longue au + , patte courte, méplat sur la led au - ),
- Les 3 résistances sont à souder en R1, R2 et R3
- Les 2 condensateurs électrolytiques sont à souder en C1 et C2 (sont polarisées, le corps du condo est noir avec une bande grisée, la patte de ce côté est le ),
- Les 2 condensateurs céramiques sont à souder en C3 et C4
- Le bouton poussoir en SW1
- Le jumper D13 (Arduino Nano) en J12
- Le jumper 5v (Arduino Nano) en J10
- Le régulateur 3.3 v $\rm HT7533$  est à souder suivant les conseils de la section suivante

# Mise en place du régulateur de tension

Comme vous l'avez sûrement remarqué, l'implantation précédente correspond à un régulateur LE33 et non à un HT7533

Si vous voulez utiliser un HT7533, il faut adapter le brochage du HT7533 au circuit.

- Vin : Entrée 5v
- GND : la masse
- Vout : sortie 3.3V



FIGURE 4.3 – Broches du HT7533

#### Adaptation des broches du HT7533 au schéma de la passerelle

Il faut que les broches **GND**, **Vin et Vout** rentrent dans les mêmes broches que celle du schéma de la passerelle. Même si les broches ne sont pas dans le même ordre, c'est assez simple à faire en tordant les broches du HT7533 avec une petite pince plate.

Sur le HT7533, sans que les broches se touchent, on tord Vin vers l'avant, Vout vers l'arrière et on ramène GND au milieu.





Rendus



FIGURE 4.5 - Vue de coté



FIGURE 4.6 – Vue de la passerelle et de l'émetteur



FIGURE 4.7 - Vue de dessus



# Rappels

La sonde reçoit sur sa barrette connecteurs femelles un **Arduino Pro-Mini** et est reliée par une nappe à 8 conducteurs à un **module transmetteur NRF24**. Le module transmetteur NRF24 assure la liaison radio avec la passerelle.

# Liste du matériel de la sonde

- 1 pcb
- 2 barrettes mâle-femelle 12 plots
- 1 barrette mâle-femelle 3 plots
- 1 barrette mâle-femelle 2 plots
- 3 barrettes mâle-mâle 5 plots
- 1 barrette mâle-mâle 4 plots
- 1 barrette mâle-mâle 3 plots
- 3 barrettes mâle-mâle 2 plots
- 1 barrette mâle-mâle 1 plot
- 2 condensateurs céramiques 100 nF
- 2 condensateurs chimiques 10 µF
- 1 résistance 1/4 w 330 K $\Omega$
- 1 résistance  $1/4 \le 1 \mathrm{M}\Omega$
- 1 régulateur HT7533
- 1 longueur de fil d'acier pour shunts
- 1 longueur de fil isolé pour shunt
- 1 carte Pro mini
- 1 émetteur NRF24
- 1 nappe 8 conducteurs

## Placement des composants

### Vue de dessus du circuit



FIGURE 5.1 – Circuit imprimé vu de dessus, coté composants

# Étapes

- 1. Souder les shunts. Voir schéma général et la photo platine sonde shunts
- 2. Souder les 8 conducteurs de la nappe en suivant les mêmes instructions que pour le montage de la passerelle



# Connecteur J1 Numéros des fils le 1 est le fil rouge

7 00 8 5 00 6 3 00 4 1 00 2

Module – Vue de dessus

Implantation de la nappe sur le circuit imprimé

FIGURE 5.2 – Emplacement de la nappe

Puis dans l'ordre que vous souhaitez :

- Les 2 condensateurs électrolytiques sont à souder en C1 et C2 (sont polarisées, le corps du condensateur est noir avec une bande grisée, la patte de ce côté est le ),
- Les 2 condensateurs céramiques sont à souder en C3 et C4
- Le régulateur 3.3v HT7533
   A la différence de son implantation sur la passerelle MySensor, ici il ne faut pas croiser les pattes, implantez le module tel quel en respectant son positionnement sur le pcb grâce au méplat
- Les 2 condensateurs céramiques de 100 nF
- Les 2 résistances de 330 k $\Omega$  et de 1 M $\Omega$  (Elles ont le même aspect extérieur vérifier à l'ohmmètre avant la pose)
- les 2 condensateurs chimiques de 10  $\mu F$  (Le moins est du côté grisé sur le corps du condensateur)
- Souder les connecteurs mâle-mâle sur la carte Pro mini, ils sont livrés dans la pochette. Attention à ne pas trop chauffer les points de soudure.
- Faire de même avec la carte Arduino Nano nécessaire à la passerelle.

# Rendus



FIGURE 5.3 – Sonde vue de dessus sans la nappe



FIGURE 5.4 – Sonde vue de dessus avec la nappe



## Les court-circuit

#### Le multimètre

Le meilleur allié contre les courts circuit est le multimètre.

Sur les rangées de barrettes, nous allons regarder la résistance entre deux broches voisines. Si la résistance est infinie (**Un 1 affiché sur l'écran**), il n'y a pas de court-circuit et si elle tend vers 0, il y a un risque.

#### 6.1.1.1 Réglage

On règle le multimètre en mode **Ohmmètre**, c'est à dire avec le fil noir sur **COM**, le rouge sur  $\Omega$  et le curseur réglé sur la résistance la plus élevée de l'appareil.



FIGURE 6.1 – un multimètre bien réglé

On regarde la résistance entre les broches 1 et 2 par exemple pour commencer puis ensuite entre la broche 2 et 3, etc...



FIGURE 6.2 – Une vérification

### L'alimentation

Le problème le plus grave peut survenir si un court circuit a lieu entre la broche $+\rm VCC\,^1$  et la masse.

Il convient donc de trouver ces deux broches (VCC et GND) et de regarder la valeur de la résistance entre ces deux broches. Cette valeur doit être infinie (**1 sur l'afficheur**)

# Les sondes NRF24

Les sondes NRF24 viennent s'insérer dans la nappe de fils (8 brins). Il ne faut pas se tromper de sens sous peine de détruire le module NRF24 lors de sa mise sous tension.

Pour cela, il faut que le coté avec les broches 1 et deux du NRF24 (repéré avec le carré blanc sur la broche 1) soit du même coté que le fils rouge de la nappe.

1. A limentation positive, ici  $+3.3\mathrm{V}$  pour la sonde et  $+5\mathrm{V}$  pour la passerelle



FIGURE 6.3 – Insertion du NRF24 dans son connecteur

Une fois que la connexion électrique est exacte, on peut alimenter le montage et vérifier la tension au bornes de la sonde NRF24. Si une tension inférieure à 3.2V ou supérieure à 3.4V apparaît, coupez l'alimentation et reprenez les vérifications.

Puis procédez de la même manière pour la sonde.

# Troisième partie

# Configuration des programmes Arduino



Nous allons configurer le programme de la sonde (**Sonde\_MySensors.ino**)pour l'envoi des données des capteurs.

#### Paramétrage du NRF24

Pour éviter les interférences entre les modules NRF24 dans une même salle, nous allons sélectionner un canal de communication pour chaque personne.

Un canal correspond à une fréquence précise d'émission et de réception pour le module NRF24.

Prénom	CANAL_NRF24
André P.	84
Florian M.	85
Guy D.	86
Marcel R.	87
Michel T.	88
Nicolas L.G.	89
Patrice G.	90
Patrick P.	91
Patrick Z.	92
Philippe C.	93
Pierre G.	94
Yvon	95

Voici le tableaux des canaux attribué aux personnes :

FIGURE 7.1 – Répartition des canaux pour les utilisateurs

Voici un extrait du code Sonde\_MySensors.ino :

#### #endif

#ifndef MY\_RF24\_CHANNEL
#define MY\_RF24\_CHANNEL 86 //(\*) A CHANGER
#endif
#ifndef MY\_RF24\_DATARATE
#define MY\_RF24\_DATARATE RF24\_250KBPS
#endif

Paramétrage du NRF24

#### Paramétrage de Domoticz

Comme vue dans le chapitre de présentation, chaque sonde possède un identifiant et chaque capteur rattaché à la sonde possède lui aussi un identifiant.

Pour éviter toute confusion, nous allons également attribuer un identifiant à notre sonde et à nos capteurs, ces identifiants sont définis pour chaque personne dans le tableau suivant :

Prénom	MY_NODE_ID	ID batterie	ID température	ID Humidité
André P.	10	11	12	13
Florian M.	20	21	22	23
Guy D.	30	31	32	33
Marcel R.	40	41	42	43
Michel T.	50	51	52	53
Nicolas L.G.	60	61	62	63
Patrice G.	70	71	72	73
Patrick P.	80	81	82	83
Patrick Z.	90	91	92	93
Philippe C.	100	101	102	103
Pierre G.	110	111	112	113
Yvon G.	120	121	122	123

FIGURE 7.2 – Répartition des identifiants pour les utilisateurs

```
//Voir le tableau
#define CHILD_ID_BATT 31 //(*) Identifiant Domoticz pour le niveau de
batterie
#define CHILD_ID_TEMP 32 //(*) Identifiant Domoticz pour la température
#define CHILD_ID_HUM 33 //(*) Identifiant Domoticz pour l'humidité
Paramétrage de Domoticz
```

ici, il nous reste à définir le temps entre deux envois de données par la sonde.

```
//Temps entre deux envois de données
static const uint64_t UPDATE_INTERVAL = 10000;
Temps de mise à jour
```

Ensuite, on peut éventuellement changer le nombre de mesure au bout duquel la sonde envoie les données même si elles n'ont pas changés

//Nombre au bout duquel la sonde envoie les données même si elles n'ont pas changés static const uint8\_t FORCE\_UPDATE\_N\_READS = 10;

Nombre de lectures forcée

### Paramétrage du DHT

Il faut préciser si le capteur est un DHT11 ou DHT22 et indiquer la broche du capteur

```
/*!
* DHT22/DHT11
*/
//Broche de données du DHT22 (ou DHT11)
#define DHT DATA PIN 3
#define DHT_TYPE DHT22 //use DHT11 or DHT22
//définir une valeur si le capteur à un offset permanent par rapport à la
température réelle
#define SENSOR_TEMP_OFFSET 0
             //Dernière valeur de température lue
float lastTemp;
float lastHum;
             //dernière valeur d'humidité lue
                    Paramétrage du DHT
```

### Paramétrage de la mesure de la batterie

Il suffit de renseigner les valeurs des résistances (en  $\Omega$ ) formant le pont diviseur de tension. Dans mon cas, les résistances ont une valeur de 330  $k\Omega$  et  $1M\Omega$ 

Le calcul pour afficher la tension réel de la batterie est détaillé en annexe.

Paramétrage du multimètre

# Branchements du DHT



FIGURE 8.1 – Branchement du DHT sur la sonde

Voici les connexions pour brancher le DHT :

- ▶ **<u>E</u> GND\_DHT** est représenté par le câble verts (droite)
- ► **¿**VCC\_DHT est représenté par le câble orange (gauche)
- ▶ **<u>€ OUT\_FHT</u>** est représenté par le câble jaune (D3) (centre)



FIGURE 8.2 – Schéma du circuit imprimé

La passerelle

Nous allons configurer le programme de la passerelle **Passerelle MySensors.ino**)pour la réception des données.

#### Paramétrage du NRF24

Il faut mettre le même canal de communication que pour la sonde.

Un module recevant sur le canal 84 ne pourra pas recevoir des données en provenance d'un canal 83 ou 85.

Pour rappel, voici le tableau des canaux :

Prénom	CANAL_NRF24
André P.	84
Florian M.	85
Guy D.	86
Marcel R.	87
Michel T.	88
Nicolas L.G.	89
Patrice G.	90
Patrick P.	91
Patrick Z.	92
Philippe C.	93
Pierre G.	94
Yvon	95

FIGURE 9.1 – Répartition des canaux pour les utilisateurs

Voici un extrait du code Passerelle\_MySensors.ino :

Paramétrage du NRF24

# Envoi des programmes

Une fois les deux programmes modifiés avec les bonnes valeurs, il ne vous reste plus qu'à envoyer le programme de la sonde sur la carte Pro-Mini et celui de la passerelle sur la carte Nano.

Toutes les informations pour programmer les deux cartes sont disponibles au chapitre 2 (**Programmation**).

Lorsque les deux cartes sont programmées, occupons nous maintenant de Domoticz.

Quatrième partie Configuration de Domoticz



Une fois que la passerelle est fonctionnelle, nous allons configurer Domoticz pour que la plateforme reçoive les données en provenance de la passerelle.

## Ajout de la passerelle

Tout d'abord, allez dans la section Configuration > Matériel

🔝 Accueil	<b>?</b> Interrupteurs	🍯 Scénarios	👃 Température	🌧 Météo	Mesures	X Configuration -
						<section-header> Matériel</section-header>
communication a été perdue !)						
er votre <u>Matériel,</u> e	et ajouter quelques <u>Dis</u>	spositifs.				🗙 Paramètres
<u>. vviki</u> .					🔅 V	érifier les mises à jour
						Plus d'options
						E Log
						🕜 À propos

FIGURE 10.1 – Emplacement du matériel

Ensuite, saisissez les informations suivantes :

Activé:	-		
Nom:	Gateway		
Туре:	MySensors Gateway USB	~	
Délai d'inactivité:	Désactivé	e donnée n'est reçue pendant ce délai. riphériques ne recevant pas de données l	
Port série:	/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_	-if00-port0	~
Vitesse de transmission:	115200 🗸		
	Ajouter		

FIGURE 10.2 – Paramétrage de la passerelle

Le port série sélectionné sera celui où est raccordé la passerelle en liaison USB. Il ne faut pas prendre les noms simplifiés des ports USB ( $COM\_XXX$ ) mais le nom le plus complet. Pour plus de simplicité, veuillez déconnectez tous les autres périphériques du Raspberry-Pi

## Recherche des capteurs

Visualisons les données en provenance de la sonde en allant dans **Configuration > Matériel** 

L'ensemble de vos dispositif apparaît. En cas de liste trop longue, saisissez **Gateway** dans la barre de recherche.



FIGURE 10.3 – Recherche de la passerelle

Remarque Si le dispositif n'apparaît pas immédiatement, patientez quelques instants.

ldx	✓ Nom	Activé	^ Туре	^ Adresse	^	Port	^	Délai d'inactiv	rité ^
2	Gateway	Oui	MySensors Gateway USB Version: ? Configuration			/dev/serial/l id/usb- 1a86_USB2 Serif00-p	oy- 2.0- ort0	Désactivé	
Affic	chage de 1 à 1 sur 1 en	ntrée(s)							

FIGURE 10.4 – La passe relle est détectée

Nous allons ensuite vérifier que les capteurs de la sonde envoient bien les données. Pour cela, cliquez sur **Configuration**. La page suivante apparaît :

			Disposi	tif: Gateway					
Nœud	S								
Afficher 25	✓ entrées					Rech	nerche :		
NodelD 🔺	Name	^ Sketch Nam	e			Version	^ Childs ^	Last Seen	^
0	Unknown	Unknown				1.0	6	2021-05-13 21	L:05:49
1	Unknown	Unknown				1.0	4	-	
25	Unknown	Unknown				1.0	1	-	
30	Unknown	Unknown				1.0	3	2021-05-13 21	L:09:31
55	Unknown	Unknown				1.0	1	-	
Affichage de	1 à 5 sur 5 entrée(s)								Dernière
Modifier	Supprimer								Rafraîchir
Enfant	:								
Afficher 25	✓ entrées					Rech	nerche :		
ChildID 🔺 T	Туре	^ Name		Values	^ Ack	^ Ac	k Timeout 🔺	Last Seen	^
			Aucune donnée	disponible dans la table					
Affichage de	0 à 0 sur 0 entrée								Dernière
Modifier	Supprimer								Rafraîchir

FIGURE 10.5 – Page de la Gateway

Pour visualisez les valeurs des capteurs, il faut sélectionner la passerelle avec l'ID de la sonde (ici, 30).

Nœuds				
Afficher 2	5 🗸 entrées			
NodelD	▲ Name			
0	Unknown			
1	Unknown			
25	Unknown			
30	Unknown			
55	Unknown			
Affichage de 1 à 5 sur 5 entrée(s)				

FIGURE 10.6 – Sélection de la passerelle

En cliquant dessus, on voit que la partie **Enfants** est mise à jour et contient les 3 capteurs avec les ID définis dans le programme de la sonde (31,32 et 33 en ce qui me concerne)

Enfa	Enfant									
Afficher 2	25 V entrées							Recherche :		
ChildID 4	Туре	^	Name	^	Values	^	Ack	Ack Timeout	Last Seen	^
31	S_UNKNOWN			ŧ	#1. V_VOLTAGE (4.10323)		true	1200	2021-05-13 21:12:1	2
32	S_UNKNOWN			4	#2. V_TEMP (21.8)		true	1200	2021-05-13 21:12:1	2
33	S_UNKNOWN			4	#3. V_HUM (57)		true	1200	2021-05-13 21:12:1	2
Affichage	de 1 à 3 sur 3 entrée(s)									

FIGURE 10.7 – Visualisation des enfants

# Visualisation des données

Maintenant que nous savons que la sonde envoi les bonnes données, nous allons ajouter les capteurs dans les dispositifs. Pour cela, allez dans **Configuration > Dispositifs**, les 3 capteurs de la sonde (Tension batterie, humidité et température) apparaissent dans la liste. Si vous ne les trouvez pas, vous pouver nettoyer la page des capteurs en sélectionnant les capteurs non-utilisés et en le mettant à la poubelle.



FIGURE 10.8 – Visualisation des capteurs

Les capteurs apparaissent sous les 3 noms suivants :

	Nom	
Voltage		
Hum		
Temp		

FIGURE 10.9 – Nom des capteurs

Pour ajouter un dispositif, il suffit de cliquer sur la flèche verte et de choisir le nom du dispositif.

^		
	-	🕒 🦉 🗐 関
	-	🕤 🦉 🗐 🚺
	-	🕒 🦉 🗐 🚺

FIGURE 10.10 – Ajout des dispositifs

	Ajouter un dispositif		
~			
	Nom:	Voltage	
		Ajouter un disposițif Annuler	

FIGURE 10.11 – Ajout des dispositifs - Sélection du nom

Il suffit de cliquer dans le menu ${\bf Mesures}$ 



FIGURE 10.12 - Mesures

Et apparaît la tension de la batterie.



FIGURE 10.13 – tension de la batterie

On procède de même pour l'humidité et la température, les dispositifs seront mis dans l'onglet **Température**.



FIGURE 10.14 – Mesures de l'humidité et de la température

Pour visualiser les données, il suffit de cliquer sur le bouton logs

Cinquième partie

# Annexes



# Installation de Domoticz sur Linux

Veuillez ouvrir un terminal puis saisir les commandes suivantes :

sudo	apt-get	-y	install	cmake	make	gcc	g++	libssl-dev	git	libcurl4-openssl-	•
d	ev libus	b-d	ev pytho	n3-dev	curl	zli	b1g-	dev zlib1g			

Installation de domoticz

Puis lancez le script d'installation avec la commande suivante

sudo curl -L https://install.domoticz.com | bash

Installation de domoticz

Le terminal devrait afficher un contenu similaire :

%	Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
	Dload Upload Total Spent Left Speed
0	16569 100 16569 0 0 35555 0::: 35479
	Script called with non-root privileges. The Domoticz installs server packages and configures
	system networking, it requires elevated rights. Please check the contents of the script for
	any concerns with this requirement. Please be sure to download this script from a trusted source.
	Detecting the presence of the sudo utility for continuation of this install
	Utility sudo located.
	You are root.
s	n: ligne 100 : test: /etc/os-release:20.04 : nombre entier attendu comme expression
	Verifying free disk space
	Checking apt-get for upgraded packages done!
	There are 108 updates available for your system!
	We recommend you run 'apt-get upgrade' after installing Domoticz!
	Checking for apt-utils installed!
	Checking for whiptail installed!
	Checking for git installed!
	Checking for curl installed!
	Checking for unzip installed!
	Checking for wget installed!
	Checking for sudo installed!
	Checking for cron instal <u>l</u> ed!
	Chacking for libudov dov

FIGURE A.1 – Vérification des bibliothèques

Ensuite, une interface utilisateur se lance dans le terminal :



FIGURE A.2 – Présentation de Domoticz

Il faut saisir la touche **ENTREE** pour afficher la fenêtre suivante. Une deuxième fenêtre apparaît. Veuillez sélectionner le service HTTP (par défaut) puis **ENTREE** 

Select Services (press space to select)						
[*] HTTP Enables HTTP access [*] HTTPS Enabled HTTPS access						
alı	den las					
<0k>	<annuler></annuler>					

FIGURE A.3 – Choix du protocole par défaut

Nous allons ensuite choisir le port 8080 pour communiquer sur le réseau (par défaut : 8080)



FIGURE A.4 – Choix du port

Nous utiliserons le port 443 (HTTPS) pour un protocole plus sécurisé.

HTTPS Port number:	Configure HTTPS
443	
<0k>	<annuler></annuler>

FIGURE A.5 – Protocole HTTPS

Il ne vous reste plus qu'à choisir l'emplacement du logiciel Domoticz. Par défaut, Domoticz le place dans vos documents personnels (/home/nom\_utilisateur)



FIGURE A.6 – Emplacement des fichiers Domoticz

Il ne vous reste plus qu'à valider l'installation :



FIGURE A.7 – Validation de l'installation

Puis dans votre navigateur internet, saisir :

localhost:8080

Lancement de Domoticz

# Pont diviseur

### Démonstration

Soit le pont diviseur de tension formé par les deux résistances  $R_1$  et  $R_2$ . Le pont est alimenté avec la tension de la batterie. La tension de sortie  $V_s$  va en entrée de la carte Arduino. (A0)



La tension en sortie d'un pont diviseur de tension vaut :

$$V_s = V_{Batterie} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

La résolution du Convertisseur Analogique Numérique de l'Arduino est de 10 bits, c'est à dire que la CAN va donner une valeur  $N_{CAN}$  comprise entre 0 et  $2^{10} - 1$ , c'est à dire entre 0 et 1023.

Ainsi, si le CAN affiche une valeur de 1023, cela veut dire que  $V_s = 3.3V$  et si  $N_{CAN} = 512$ , la tension  $V_s$  vaut environ 1.65 V.

La tension  $V_s$  est obtenue par la relation suivante :

$$V_s = N_{CAN} \cdot \frac{Tension \ de \ r\acute{e}f\acute{e}rence}{R\acute{e}solution \ CAN} = N_{CAN} \cdot \frac{3.3}{2^{10}}$$

La tension de référence est généralement la tension de fonctionnement du microcontrôleur, c'est à dire ici 3.3V.

On obtient donc la formule liant  $V_{Batterie}$  et la valeur  $N_{CAN}$  :

$$V_{Batterie} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot N_{CAN} \cdot \frac{3.3}{2^{10}}$$

Cette formule sera utilisé pour déterminer la tension réelle de la batterie en fonction du Convertisseur Analogique Numérique.

# Schéma passerelle



FIGURE C.1 – Schéma de la passe relle

# Schéma sonde



FIGURE D.1 – Schéma de la sonde



Question 1. Pourquoi ma passerelle n'est pas détectée sur Domoticz?

>>> 1. Une erreur fréquence est de sélectionner le mauvais port lors de la configuration de la passerelle dans Domoticz.

Question 2. Pourquoi la passerelle allume sa LED rouge ?

>>> 2. La LED rouge veut dire que des erreurs de communication sont survenues entre la passerelle et la sonde. Vérifier les branchements de la sonde.